



WÄSCHELEINE



1. Nutensteine leicht aus der Wäscheleine drehen



2. Nutensteine in die Multitrail-Schiene einschieben



3. Nutensteine auf die gewünschte Position verschieben (ca. 40 cm vom Rand entfernt) und durch Drehen fixieren



4. Durch die Position der zweiten Wäscheleine kann das Seil auf Spannung gebracht werden



Die Wäscheleine muss während der Fahrt entfernt werden.