



# HECKKLAPPENAUFSTELLER



1. Heckklappe öffnen



2. Heckklappenaufsteller in den Schließbügel am Fahrzeug einhängen



3. Heckklappe schließen



Der Heckklappenaufsteller dient als Verlängerung für den originalen Verschluss. Der Heckklappenaufsteller muss während der Fahrt entfernt werden.