



ÖSENSCHRAUBE-AUFSTELLDACH



1. Nutensteine leicht aus der Ösenschraube drehen



2. Nutenstein in die C-Schiene des Aufstelldachs einschieben



3. Ösenschraube auf die gewünschte Position verschieben und durch Drehen fixieren