



MAGNETLEISTE EINHÄNGEREGAL-AUFSTELLDACH



1. Oberfläche mit dem mitgelieferten Reinigungstuch säubern (eine staub- und fettfreie Oberfläche sind für einen optimalen Halt zwingend erforderlich)



2. Folie des Klebebands entfernen



3. Magnetleiste an die gewünschte Position mindestens 5-10 Sekunden pro Klebepad andrücken, damit sich das Klebeband mit dem Untergrund vernetzen kann, nur so ist ein optimaler Halt gewährleistet



Die volle Klebekraft ist nach 72 Stunden erreicht. Staufach erst nach 72 Stunden belasten. Die Staufächer können während der Fahrt montiert bleiben.