



TOOL-BOARD LOGO-FAHRRADTRÄGER MIT 4X SPEIZALHALTERUNG



1. Hintere Klemmschale der Halterung entfernen



2. 4 Halterungen am Tool-Board anbringen
(leicht anschrauben)



3. Tool-Board mit den Halterungen über das Rohr des Fahrradträgers stecken und ausrichten



4. Hintere Klemmschalen von anschrauben und Schrauben gleichmäßig festziehen



5. Alle Schrauben festziehen



6. Abdeckkappe über die Muttern stecken



Traglast des Heckträgers beachten