



SEITENSTREIFEN

Notwendiges Werkzeug für Nass- oder Trockenverklebung:

- Verkleberakel
- Wasser mit Spülmittelzusatz in einer Pumpsprühflasche
- Reinigungsalkohol oder Isopropanol
- Lineal oder Maßband
- Kreppband
- Große Schere & Cutter
- Die Arbeit gelingt am besten im Team

Schritte für eine erfolgreiche Nassmontage:

Vorbereitung:

Bereite eine Lösung aus Wasser und Spülmittel vor (Verhältnis: 3-4 Tropfen zu 1 Liter Wasser), die später als Gleitmittel für die Montage verwendet wird.

1. Glätten des Aufklebers

Den Aufkleber flach hinlegen und sowohl die Vorder- als auch die Rückseite mit dem Verkleberakel glattstreichen.

2. Oberfläche säubern

Die Oberfläche, etwa die Fahrzeugkarosserie, sorgfältig mit Alkohol oder Isopropanol reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Fläche trocken und frei von Staub sowie Fett ist. Reinigen Sie auch schwer zugängliche Bereiche wie Türkanten, Innenseiten sowie Ecken.

3. Oberfläche befeuchten

Verteilen Sie die Spülmittel-Wasser-Lösung gleichmäßig auf der Fläche, die beklebt werden soll.

4. Aufkleber vorbereiten

Lösen Sie den Aufkleber vorsichtig vom Trägermaterial. Es empfiehlt sich, dies zu zweit zu tun, um eine Beschädigung des Aufklebers zu vermeiden.

5. Aufkleber positionieren und feststreichen

Nachdem die Fläche genügend befeuchtet wurde, platzieren Sie den Aufkleber mit der Schutzfolie auf der Oberfläche und verschieben ihn in die gewünschte Position. Verwenden Sie nun den Rakel, um das Wasser unter dem Aufkleber herauszudrücken, und arbeiten Sie vom Zentrum nach außen, bis der Aufkleber sicher haftet. Lassen Sie den Aufkleber gut trocknen. Empfohlen wird eine Umgebungstemperatur von 13 bis 15 Grad Celsius während der Verarbeitung mit der Spülmittellösung.

6. Abschluss

Ziehen Sie die Übertragungsfolie vorsichtig in einem flachen Winkel ab. Falls kleine Luftblasen verbleiben, können diese mit einer feinen Nadel angestochen und mit dem Fingernagel herausgestrichen werden.

Schritte für eine reibungslose Trockenmontage:

1. Glattstreichen des Aufklebers

Roll den Aufkleber flach aus. Benutze dann den Rakel oder die Plastikkarte, um den Aufkleber vorsichtig zu glätten, indem du fest über die Vorder- und Rückseite streichst.

2. Säuberung des Untergrunds

Reinige den Untergrund sorgfältig mit dem Glasreiniger. Stelle sicher, dass die Oberfläche komplett staub- und fettfrei ist.

3. Fixierung des Aufklebers

Richte den Aufkleber genau aus, und fixiere ihn oben mit einem Streifen Malerkrepp am Untergrund. Dieser Streifen dient als Drehpunkt für das folgende Aufkleben.

4. Abziehen des Trägermaterials

Klappe den Aufkleber nach oben und entferne langsam und vorsichtig das Trägerpapier auf der Rückseite. Achte darauf, dass das Motiv fest an der Übertragungsfolie klebt.

5. Anbringen des Aufklebers

Lege den Aufkleber wieder an seine Position und halte ihn mit einem leichten Abstand straff über der Stelle. Beginne nun, den Aufkleber von der Mitte aus nach außen hin anzupressen, um Luftblasen zu vermeiden.

6. Abschluss der Montage

Ziehe die Übertragungsfolie behutsam in einem niedrigen Winkel ab. Sollten sich kleine Luftblasen bilden, kannst du diese mit einer feinen Nadel einstechen und die Luft danach mit deinem Fingernagel herausdrücken.

Hinweis: Um die Haftung zu garantieren, vermeiden Sie für mindestens zwei Wochen die Fahrt durch eine Waschanlage.