



MOLLE-BOARD PSA



1. Der Reihe nach die Kunststoffclips entfernen



2. Pro Seite jeweils drei Kunststoffclips



3. Richtige Halteleiste nehmen



4. Halteleiste mit den originalen Kunststoffclips befestigen



6. Schritt 1 – 4 auf den anderen Seiten wiederholen



7. Molle-Board auf die Halteleisten aufsetzen und alle Schrauben leicht anschrauben



8. Molle-Board ausrichten und alle Schrauben anziehen