



HECKAUSZUG VW CALIFORNIA 2-TEILIG ÄNDERUNG DER POSITION DER WANNEN



1. 16 Schrauben der Wannen links und rechts rausdrehen



2. Beide Wanne raus nehmen



3. Heckauszug umdrehen



4. 10 Schrauben des Mittelteils herausdrehen



5. Mittelteil auf die andere Position setzen



6. 10 Schrauben des Mittelteils fest schrauben



10. Beide Wannen einsetzen und festschrauben