



## HECKORGANIZER PSA



1. Alle Kunststoff-Clips entfernen (ggf. mit einem Kunststoffkeil oder entsprechendem Werkzeug)



2. Türöffner ebenfalls entfernen



3. Heckverkleidung abnehmen



4. Heckorganizer einsetzen und mit den Kunststoffclips befestigen



6. Türöffner einsetzen