



HAKENLEISTE-SPÜLSCHRANK



1. Gewünschte Position suchen



2. Oberfläche mit dem mitgelieferten Reinigungstuch säubern (eine staub- und fettfreie Oberfläche sind für einen optimalen Halt zwingend erforderlich)



3. Folie des Klebebands entfernen



4. Leiste an die gewünschte Position mindestens 5-10 Sekunden pro Klebepad/Streifen andrücken, damit sich das Klebeband mit dem Untergrund vernetzen kann, nur so ist ein optimaler Halt gewährleistet)



Die volle Klebekraft ist nach 72 Stunden erreicht. Staufach erst nach 72 Stunden belasten. Die Hakenleiste kann während der Fahrt montiert bleiben.

