



# BACK-RACK



1. Muttern etwas lösen



2. Klemmschalen entfernen



3. Back-Rack über das Rohr des Fahrradträgers stecken



4. Klemmschalen von hinten leicht anschrauben



5. Back-Rack auf gewünschte Position schieben



6. Alle Schrauben festziehen



7. Abdeckkappe über die Muttern stecken



Traglast des Heckträgers beachten