




HAKEN-KEDERLEISTE



1. Haken in die Kederleiste einhängen



2. Haken auf die gewünschte Position verschieben



Die Haken Kederleiste müssen während der Fahrt entfernt werden.