



KÜCHENROLLENHALTER-AUFSTELLDACH



1. Bett nach oben klappen



2. Küchenrollenhalter in die Schiene des Aufstelldachs einhängen



3. Küchenrollenhalter an die gewünschte Position verschieben



4. Zum Einsetzen der Küchenrolle das Gummiseil aus der Halterung nehmen



Der Küchenrollenhalter kann bei geschlossenem Aufstelldach und während der Fahrt eingehängt bleiben.

